

# ACCESSORIO ANTIFURTO PER GANCI METALLICI SERIE MF

(ad esclusione di ganci modello MF serie G e serie con portaprezzo)




- ① Accessorio metallico serie MF
- ② Antifurto APF 300-1 parte 1
- ③ Antifurto APF 300-1 parte 2
- ④ Chiave di sbloccaggio

COMPATIBILE CON LUCCHETTO ANTITACCHEGGIO APF499


**SPACEWALL®**  
SISTEMI DI ARREDO



Codice	Descrizione
APF 300-1	Accessorio antifurto per ganci metallici serie MF
APF 305	Chiave di sbloccaggio per APF 300-1
APF 499	Lucchetto magnetico antitaccheggio (nero APF499-1 - rosso -2 - bianco -3
APF 499-0	Chiave per lucchetto magnetico antitaccheggio
Compatibile solo in abbinamento con pannelli originali SPACEWALL	



Agganciare il gancio sul pannello nella posizione desiderata



- Inserire la parte 1 dell'accessorio APF 300-1 nella doga.
- Prestare attenzione che lo sbordo dell'accessorio sia nella parte inferiore (vedi freccia rossa).
- Spingere la parte 2 dell'accessorio APF 300-1 nella fessura della parte 1.
- Il Gancio è adesso sicuro.

- Per rimuovere l'antifurto, inserire la chiave di sbloccaggio nei due fori al centro dell'accessorio e spingere leggermente di lato per agganciare il gancio.
- Adesso potete spostare in avanti la protezione.
- Rimuovere anche la parte 1 ed il gancio è libero.

